



## VIKTIG INFORMASJON:

For kobling av 5-hastighets regulator **uten** romtermostat er rekkeklemmene som følger:

Nr. 1 på rekkeklemmene i **regulator**, er øverst til venstre når regulator står montert på vegg.

Nr. 1 på **motor** er første rekkeklemme etter kondensatorledning.

Nr. 5 på **motor** er ved jordingsklemme.